

# ZM 34



### Valigetta completa

- Forbice elettronica
- 2 batterie
- Carica batteria
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

### Complete case

- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

### Maletín completo

- Tijera
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

**Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE**



# ZM34®

#### Dati tecnici

#### Technical data

#### Datos técnicos

#### ZM 34

Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 35 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la cuchilla	2 (20-35 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	740 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Display LCD	Display LCD	Display LCD	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa  
Complete case  
Maletín completo

Cod. 2060799

Batteria 14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah  
14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah battery  
Batería 14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah



Cod. 5444269

**Li-Ion BATTERY**



ZM 34

# ZM 34



### Mallette complet

- Sécateur électronique
- 2 batteries
- Chargeur
- Outils d'entretien
- Manuel d'emploi

### Complete case

- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

### Kompletter Koffer

- Elektronische Schere
- 2 Akkus
- Ladegerät
- Wartungswerkzeuge
- Bedienungsanleitung

**Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE**



# ZM34®

#### Données techniques

#### Technical data

#### Technische Daten

#### ZM 34

Diamètre de coupe maximum	Maximum cutting diameter	Maximaler Schnittdurchmesser	Ø 35 mm
Positions d'ouverture de la lame	Blade opening positions	Öffnungspositionen der Klingen	2 (20-35 mm)
Poids (sans batterie)	Weight (without battery)	Gewicht (ohne Akku)	740 gr
Coupe progressive	Progressive cut	Progressiver Schnitt	✓
Moteur électrique	Electric motor	Elektromotor	Brushless
Affichage LCD	Display LCD	LCD Anzeige	✓
Batterie recommandée	Recommended battery	Empfohlener Akku	14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah
Indicateur de charge de la batterie	Battery charge indicator	Akku-Ladeanzeige	✓
Nombre de piles incluses	No. of batteries included	Anzahl der enthaltenen Akkus	2
Autonomie moyenne de la batterie	Average battery life	Durchschnittliche Akku Laufzeit	2~3 h
Temps de recharge de la batterie	Battery charging time	Akkuladezeit	1.5~2 h

Mallette complet  
Complete case  
Kompletter Koffer

Cod. 2060799

Batterie 14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah  
14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah battery  
14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah Akku



Cod. 5444269

**Li-Ion BATTERY**

